


Anleitung Plotter Cricut Maker 4


1. Vorlagen erstellen oder herunterladen

2. Leeren Arbeitsbereich erstellen




3. Projekt auf Arbeitsfläche erstellen

- Vorlage hochladen oder Projekt mit Vorlagen aus dem Programm erstellen






4. Herstellen auswählen




5. Verarbeitungsart wählen

- je nach Materialart auswählen
- Für Vinyl und andere Folien Schneidematte wählen




6. Auswahl bestätigen




7. Projekt auf Schneidematte platzieren und fortfahren



8. Schutzfolie von der Schneidematte entfernen und passendes Stück Vinyl abschneiden



9. Vinyl auf die Schneidematte kleben




10. Schneidematte in den Plotter legen


2 Werkzeuge und Material laden Werkzeuge bearbeiten



Kein Werkzeug
erforderlich in Klemme A



Feinschnittklinge
einsetzen in
Klemme B ⓘ



Lade die Matte und
drücke die
Laden-/Auswerfen-Taste ⓘ

11. Prüfen ob die richtige Klinge eingelegt ist



12. Schneidmatte in den Plotter laden



13. Schneidprozess starten



14. Folie von Schneidematte entfernen und Ausschnitt ablösen



15. Vinylsticker aufkleben